## 自定紙張規格

根據自己的需求可以自己更改紙張的規格大小,以 Windows 10 系統為例,具體操作如下: 1、先進入「裝置和印表機」里點擊已安裝好的印表機的圖示,再點擊「列印服務屬性」。:



2、彈出功能表后,先找到驅動已安裝好紙張規格格式再操作,看下圖步驟進行設置。如圖:

🖶 列印伺服器 - 內容	Х				
格式 1 連接埠 驅動程式 安全性 進階					
右列伺服器上的格式(F): DESKTOP-CEEVTIN					
€ 2/4 Employs 80(72.1) x 210 mm					
80(72.1) x 297 mm 80(72.1) x 3276 mm 2					
格式名稱(N): 80(72.1) × 110 mm 5					
☑ 建立新格式(C) 2					
編輯現有的名稱及尺寸來定義新的紙張格式,然後按一下 [儲 存格式]。					
19.以西娅(设里)					
單位: <ul> <li>③ 公制(M)</li> <li>○ 英制(E)</li> </ul>					
紙張大小: 印表機範圍邊界: · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
寬度(W): 7.21cm 左(L): 0.00cm 上(T): 0.00cm					
高度(H): 21.00cm 右(R): 0.00cm 下(B): 0.00cm					
♥ 變更格式設定(G)					
確定 取消 套用(A)					

3、完成設置後,點擊「保存表单」。

4、	進入	「裝置和印表機」	右鍵按兩下	「印表機内容」	彈出對話框,	進入「喜好設定」	o	如圖:
→ LX300(3'') 內容				×				

一般 共用	連接埠 進階 色彩管理 安全性 裝置設定
8	LX300(3")
位置(L):	
註解(C):	
型號(O):	LX300(3'')
- 功能 色彩: 否	可使用紙張:
雙面: 否 裝訂: 否	80(72.1) x 297 mm
速度: 不明 最大解析』	ξ: 203 dpi ∽
	喜好設定(E) 列印測試頁(T)
	確定 取消 套用(A)

5、「紙張/品質」--「進階」。 如圖:

🖶 LX300(3'') 列印喜好	設定			×
版面配置 紙張/品質				
紙匣選取				
紙張來源(S):	自動選取			~
			L	進階(V)
		確定	取消	套用(A)

6、紙張規格裡找到新設置的紙張規格,確定后關閉對話框。如圖:

Charles and the second second second

LX300(3") 進階選項	×
📾 LX300(3'') 進階文件設定	
紙張/輸出	
紙張大小: 80(72.1) x 110 mm →	
列印張數:	
每張紙包含的頁數配置;右-下	
—————————————————————————————————————	
確定取》	á

~

7、返回到「裝置設定」,「手動送紙」→「套用」,如圖:

