MCPT-8000 盤點機設定及 AG 檔載入操作手冊

一、盤點機語言設定**(**出廠設定為英文)

- 1-1. 中文化設定
- 步驟1: 將盤點機 USB 傳輸座插入個人電腦。
- 步驟2: 盤點機於關機狀態下,準備中文化設定。
- 步驟 3: 使用「「ProgLoad.exe」工具。、捷徑: \\Vsi-win2008\vsinas3\Vcompany\ST 盤點\盤點機用程式>

Program download (Ver. 1.31)		
Comm settings		
Comm type : 4. Cradle-IR 💌		
COM port : 5. 7 🕂 (1~255)		
Baud rate : 6. 115200 bps 💌		
File option		
File type : .SHX file 💌		
File name : 7. Browse		
WVsi-win2008\vsinas3\Vcompany\ST盤		
0		
O. OK Exit		

- 步驟 4: Comm settings 選擇「Cradle-IR」。
- 步驟 5: 選擇「傳輸座」的 COM PORT 位址。(可於控制台 → 裝置管理員中確認)



CPT-8000 盤點機設定及 AG 檔載入操作手冊

- 步驟 6: Baud rate 選擇「115200 bps」。
- 步驟 7: File name 點選「Browse」,選擇檔案「Font-Tc_v330.shx」 <捷徑: \\Vsi-win2008\vsinas3\Vcompany\ST 盤點\盤點機用程式>
- 步驟 8: 點選「OK」。
- 步驟 9: 盤點機於關機狀態下置於 USB 傳輸座上,,同時按住 7 和 9 不放後再按開機鍵。
- 步驟 10:盤點機畫面選擇「Load Program」,按「確定鍵」。
- 步驟11:盤點機畫面選擇「Cradle-IR」,按「確定鍵」。
- 步驟 12: 盤點機畫面選擇「115200」, 按「確定鍵」。
- 步驟13:盤點機及個人電腦畫面有正在下載的視窗(此時請勿執行其它程式)。





Progress	×
Downloading	

盤點機更新畫面

電腦更新畫面

IIII CPT-8000 盤點機設定及 AG 檔載入操作手冊

二、盤點機 AG 程式匯入

- 2-1. 千奧 AG 程式匯入
- 步驟1: 將盤點機 USB 傳輸座插入個人電腦。
- 步驟 2: 盤點機於關機狀態下,準備匯入程式。

步驟 3: 使用「「AG_load.exe」工具。<捷徑: \\Vsi-win2008\vsinas3\Vcompany\ST 盤點\盤點機用程式>

Download AG v3.00		
File Type : AGX files		
File name : 4. Browse		
\\Vsi-win2008\vsinas3\Vcompany\ST盤點\虛		
Download via : Cradle-IR		
COM port : 6.		
Refresh		
Baud rate : 7. 115200 bps		
Configure		
8. ОК Cancel		

- 步驟 4: File name 點選「Browse」,選擇檔案「VSI 千奧版(CPT8000).AGX」 < 捷徑: \\Vsi-win2008\vsinas3\Vcompany\ST 盤點\盤點機用程式>
- 步驟 5: Comm settings 選擇「Cradle-IR」。
- 步驟 6: 選擇「傳輸座」的 COM PORT 位址。(可於控制台 → 裝置管理員中確認)

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
檔案(F) 執行(A) 檢視(V) 說明(H)	
S325-Yasmine	
▷ 🔮 DVD/CD-ROM 光碟機	
▷ - Can IDE ATA/ATAPI 控制器	
▶ 🖏 人性化介面裝置	
▶ ▲ 音效,視訊及遊戲控制器	
⊿···· 建接理 (COM 和 LPT)	
Communications Port (COM1)	
Communications Port (COW2) Printer Port (I DT1)	
Silicon Labs (CP11)	
▶ ◎ 温尼市福祉 ◎	
▶ 4 電腦	
▶	
▷ 💼 磁碟機	
▶ 🔮 網路介面卡	
▷ @ 鍵盤	

↓ CPT-8000 盤點機設定及 AG 檔載入操作手冊









盤點機更新畫面

電腦更新畫面