


## BT series setting card

藍牙系列設定卡片 - HID

HID interface

START



HID



END



- Press 3 seconds to Turn On /Off the scanner.  
電源鍵持續按3秒後，機器即開啓 / 關閉。
- Trigger key & Power Key press 3 seconds together, could disconnect the bluetooth pairing.  
掃描鍵和電源鍵同時持續按壓3秒鐘，即可與藍牙裝置斷開。
- Any setting must at disconnect condition.  
所有設置必須在掃描器沒有和藍牙裝置配對的情況下才可以完成。

Bluetooth Restore System Default, Read 2 barcodes as below:

1 藍牙回歸預設值請讀以下2個條碼



2



SetUp PIN code 配對 PIN碼設定

0		1	
2		3	
4		5	
6		7	
8		9	

Enter PIN code PIN碼確定

Bluetooth Setup 藍牙設定

Start Setting 開始設定

※ Auto Authentication (No PIN)  
快速配對(免配對碼)

Disable Authentication  
不快速配對

※ Random PIN code  
動態PIN碼

Use Preset PIN(0000)  
固定PIN碼 (0000)

After Bluetooth Disconnect 藍牙斷線後關機設定

※ NOT Auto-Power OFF  
不自動關機

After 10mins, Auto Power-Off  
10分鐘後自動關機

End Setting 設定結束

HID Character Transmit Mode 藍牙設定

Start Setting 開始設定

※ Normal Speed 一般速度

Low Speed 較慢速度

End Setting 設定結束

Scan Setting 掃描設定  
After 1 MIN stop Scanning, Power Saving Mode 停止掃描一分鐘後 模式設定

Start 開始設定

Mode 1: Enable 模式1: 進入省電

Mode 2: Disable 模式2: 不進入省電

End 設定結束